

記 号	名 称	容 量	電 線	電 線 管	備 考	記 号	名 称	容 量	電 線	電 線 管	備 考
M-1	No1 原 水 ポ ン プ	2.2	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ F1	原水ポンプ箱フロッツスイッチ		CW 2 ^φ -5C	(22)	助力制御箱へ (フロッツ1 SW 4 個)
M-2	No2 原 水 ポ ン プ	2.2	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ F1A	原水ポンプ箱フロッツスイッチ		CW 2 ^φ -2C	(22)	エンジンポンプ箱へ (フロッツ1 SW 1 個)
M-3	ス ク リ ー ャ ニ ッ ト	0.75	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ F2	流量調整箱フロッツスイッチ		CW 2 ^φ -5C	(22)	(フロッツスイッチ4 個)
M-4	水 中 撈 拌 ポ ン プ	2.2	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ F3	放流ポンプ箱フロッツスイッチ		CW 2 ^φ -5C	(22)	(フロッツスイッチ4 個)
M-5	No1 流 量 調 整 ポ ン プ	1.5	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ F4	スクラムポンプ箱フロッツスイッチ		CW 2 ^φ -3C	(22)	(フロッツスイッチ2 個)
M-6	No2 流 量 調 整 ポ ン プ	1.5	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ F5	取水ポンプ箱フロッツスイッチ		CW 2 ^φ -3C	(22)	(フロッツスイッチ2 個)
M-7	ば っ 気 装 置 NO1,NO2	4.5	CV 5 ^φ -4C	(28)							
M-8	沈 殿 槽 汚 泥 撈 寄 機	0.4	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-9	No1 沈 殿 槽 汚 泥 引 抜 ポ ン プ	1.5	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊠ 1	エンジンポンプ箱		CW 3.5 ^φ -2C IV3.5 ^φ	(22)	
M-10	No2 沈 殿 槽 汚 泥 引 抜 ポ ン プ	1.5	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ E	エンジン		CW 5.5 ^φ -2C	(28)	エンジンポンプ箱へ
M-11	散 水 ポ ン プ	0.75	CV 2 ^φ -4C	(22)			エンジン		CW 2 ^φ -6C	(28)	エンジンポンプ箱へ
M-12	No1 放 流 ポ ン プ	1.5	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-13	No2 放 流 ポ ン プ	1.5	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊙ PL	バトライト		CW 2 ^φ -2C	(FEP30)	コンクリート柱取付
M-14	濃縮汚泥引抜 ポ ン プ	1.5	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-15	ス カ ム 移 送 ポ ン プ	0.75	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊗ 1	D O 計		CW 2 ^φ -2C	(22)	
M-16	床 排 水 ポ ン プ	0.4	CV 2 ^φ -4C	(22)					CW 5.5 ^φ -2C	(22)	
M-17	No1 ば っ 気 沈 砂 槽・エアリフト用アロワ	0.4	CV 2 ^φ -4C	(22)		⊗ 2	MLSS 計		CW 2 ^φ -2C	(22)	
M-18	No2 ば っ 気 沈 砂 槽・エアリフト用アロワ	0.4	CV 2 ^φ -4C	(22)					CW 5.5 ^φ -2C	(22)	
M-19	汚泥貯留槽様枠用アロワ	2.2	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-20	No1 前 処 理 室 排 気 フ ァ ン	0.1	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-21	No2 前 処 理 室 排 気 フ ァ ン	0.1	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-22	汚泥ポンプ室給気ファン	0.2	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-23	汚泥ポンプ室排気ファン	0.2	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-24	階 段 室 給 気 フ ァ ン	0.025	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-25	ライフジャム	0.2	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-26	No1 前 処 理 室 給 気 フ ァ ン	0.1	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-27	No2 前 処 理 室 給 気 フ ァ ン	0.1	CV 2 ^φ -4C	(22)							
M-28	換 水 ポ ン プ	0.15	CV 2 ^φ -4C	(22)							
⊙	3 P コ ン セ ン ト										
	リフター-調整機										
V1	原 水 バ イ パ ス 弁			CW 2 ^φ -7C	(28)						
V2	原 水 流 入 弁			CW 2 ^φ -7C	(28)						
V3	沈 砂 排 出 弁			CW 2 ^φ -7C	(28)						
V4	返 送 汚 泥 引 抜 弁			CW 2 ^φ -7C	(28)						
V5	余 剰 汚 泥 引 抜 弁			CW 2 ^φ -7C	(28)						
V6	脱 離 液 引 抜 弁			CW 2 ^φ -7C	(28)						
F1	No1 電 磁 流 量 計 (流入用)			CW 5 2 ^φ -2C	(22)						
F2	No2 電 磁 流 量 計 (返送汚泥用)			CW 5 2 ^φ -2C	(22)						
F3	No3 電 磁 流 量 計 (余剰汚泥用)			CW 5 2 ^φ -2C	(22)						
F4	No4 電 磁 流 量 計 (計量器用)			CW 2 ^φ -2C	(22)						
UV	U V 計			CW 2 ^φ -2C	(22)						